RECYCLAGE
Il a lu le guide et le trouve utile ? Qui mieux qu'un collectionneur pour procéder au recyclage en glaçant dans votre digne

www.evaporlait.com

© 2019 Evaporlait SAS
Tous droits réservés

evaporlait

evaDIGITAL Rafraîchisseur d' Air Personnel
GUIDE PRODUIT

INTRODUCTION

Félicitations !

Félicitations ! Vous avez acheté votre rafraîchisseur d'air personnel evaDIGITAL, par Evaporlait. Pour profiter pleinement de l'appareil, veuillez lire attentivement le guide produit avant de l'utiliser.

Utilisation prévue :

Le rafraîchisseur d'air evaDIGITAL est conçu pour refraîchir et humidifier l'espace que vous entourez, en utilisant un monocristal local d'un rayon de 3,4 m (0 m à 3,4 m). Il est conçu pour un usage à l'intérieur, dans un bureau, un salon ou toute autre particulier de jouissance. Obtenez de meilleurs résultats à l'intérieur, et dans des pièces bien closes.

Risques de sécurité :

- L'appareil doit être positionné sur une surface plane et horizontale. Ne pas placer l'appareil sur des surfaces inclinées ou irrégulières. Ne transportez pas l'appareil lorsqu'il est rempli d'eau. Même lorsque vous videz le réservoir, il ne peut que de l'eau vagine dans le compartiment du bas. Ne pas exposer cette section nécessitant un transport du guide produit.
- Pour votre propre sécurité et un fonctionnement optimal de l'appareil, utilisez uniquement de l'eau pure du robinet. Ne ajoutez ilas ses produits

PREMIER DÉMARRAGE

1. Glissez la poignée vers l'arrière et levez-la.
2. Retirez le réservoir d'eau. Remplissez-le jusqu'à la poignée.
3. Remplissez le réservoir d'eau jusqu'à la poignée. Ne remplissez pas plus haut, sinon vous risquez de vous mouiller lors du remplissage.
4. Abaissez la poignée et mettez-la sur sa position d'origine.
5. Vous pouvez maintenant allumer pour connecter l'appareil à une source d'alimentation.

UTILISATION QUOTIDIENNE



1. Vous venez tous voyants LED clignotent par un.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil pour démarrer le ventilateur et ajouter la vitesse du flux d'air.
3. Appuyez sur le bouton de vitesse du flux d'air. Le flux d'air Profiles-en 1 Profiles-en 2 Profiles-en 3 Profiles-en 4

Nous avons fait en sorte que la configuration de votre rafraîchisseur d'air soit aussi simple que possible. Cependant, vous pouvez tout de suit profiter pleinement de votre appareil. Pour profiter d'une expérience aussi agréable que possible, il est recommandé de suivre les instructions suivantes. Vous pouvez ainsi vous familiariser avec le mode d'emploi de votre rafraîchisseur d'air personnel. Pour être au centre de cette zone, positionnez l'appareil à 0,5/1,5 m (1,5/5 ft) de votre position avec sa grille avant face à vous.

Remplir le réservoir

L'appareil n'a besoin que d'eau pour fonctionner correctement. Vous devrez remplir le réservoir depuis le robinet de votre cuisine. Ne remplissez pas le réservoir d'eau chaude, cela risque de le faire fondre. Remplissez simplement le réservoir d'eau par l'ouverture située sous la poignée. Ne remplissez pas le réservoir au-delà de la ligne de remplissage, devrait fournir entre 3 et 5 heures de rafraîchissement ininterrompu. Pour prolonger ce délai, vous devez remplir le réservoir, la positionner sur votre bureau et laisser l'appareil en mode veille. Le temps de rafraîchissement dépend de la température, du taux de humidité, et du mode de fonctionnement des 1 à 3 heures. Par exemple, cela peut à rentrer utile si vous souhaitez rafraîchir votre chambre pendant la nuit.
Les sections transparentes et verticales du réservoir vous permettent d'évaluer le niveau de l'eau restantpendant. Il est important de maintenir le niveau de l'eau au-dessus de la ligne de remplissage. Si le niveau de l'eau est trop bas, le ventilateur ne fonctionnera pas. Le ventilateur ne refraîchira la pièce pendant le reste quotidien heures. Lorsque l'eau vient à manquer, l'appareil émettra un bip et le ventilateur s'éteindra.

Déplacement et transport

Il faut impérativement débrancher l'appareil de la source d'alimentation électrique avant d'ouvrir l'appareil pour le transport. En plus de vous éviter des blessures dans le réservoir transparent, l'appareil conserve un peu d'eau dans le compartiment du bas. Ne pas transporter l'appareil lorsque le réservoir est rempli d'eau. Il risque d'abîmer l'appareil. Il est fortement recommandé de vider le réservoir et de régler au maximum la vitesse de ventilation pendant 1 à 2 minutes pour éliminer l'humidité restante avant de le ranger. Transportez l'appareil sur de longues distances sans assécher l'eau de son

Paramètres de température

Le rafraîchisseur d'air evaDIGITAL utilise un système de refroidissement par évaporation naturel, dont son niveau de puissance peut varier en fonction de la température ambiante. Le tableau ci-dessous présente les valeurs de rafraîchissement approximatives selon différentes conditions climatiques en Centigrade et Fahrenheit.

	Température ambiante			
	17 °C	27 °C	37 °C	123 °F
Temperature Ambiante	63 °F	78,8 °F	71 °F	80,6 °F
	62,2	66,6	75,5	80,6
	64,4	68,8	75,5	80,6
	66,2	73,5	77,5	80,6
	68,6	77,8	86,0	94,2

Température en °C

	Température ambiante			
	17 °C	27 °C	37 °C	40°C
Temperature Ambiante	13,2	16,7	22,3	16,7
	16,7	20,2	24,1	26,0
	18,1	23,0	26,2	30,4
	19,2	25,3	28,8	30,4
	20,2	26,8	30,0	32,4

Température en °F

Recommandations d'utilisation

Le rafraîchisseur d'air evaDIGITAL utilise un système de refroidissement par évaporation naturel, dont son niveau de puissance peut varier en fonction de la température ambiante. Le tableau ci-dessous présente les valeurs de rafraîchissement approximatives selon différentes conditions climatiques en Centigrade et Fahrenheit.

Important : *A cause des conditions extérieures variables, Evaporlait n'est pas responsable de la bonne réalisation des performances.*

Important :

- *Afin d'éviter des risques de fuites et de dévissements, assurez-vous que le rafraîchisseur d'air est positionné sur une surface plane et horizontale. N'utilisez pas l'appareil lorsque la température dépasse les 60 °C (140 °F). Ne placez pas l'appareil à proximité d'éléments sensibles ou de composants internes de l'appareil.*
- *Pour profiter des meilleures performances du rafraîchisseur d'air personnel, veillez à ne pas placer l'appareil à proximité d'une source de chaleur.*
- *N'ajoutez pas de huiles essentielles, de parfums ou n'importe quelles autres substances solvantes dans l'eau.*
- *Ne placez pas d'éléments sensibles à l'eau à proximité de l'appareil afin de ne pas endommager ces éléments.*
- *Ne placez pas d'éléments sensibles à l'eau sur le plateau d'origine.*
- *Essuyez régulièrement le réservoir d'eau pour éliminer le dépôt de calcaire et de la poussière. Ajoutez l'entretien régulier pour éviter la bactérie et le moisissure. Il est disponible sous le couvercle supérieur.*

ÉLÉMENTS DE COMMANDE

Bouton de commande



Appuyez rapidement sur le bouton pour alternativement l'appareil, et ajuster le flux d'air (Lumières LED : gauche — 1ère vitesse, milieu : 2e vitesse, droite : 3e vitesse. Toutes les lumières LED allumées — vitesse maximale.

Un appui prolongé (appuyer et maintenir) alternativement/éclairage.

Grille avant ajustable



ENTRETIEN : NETTOYAGE ET STOCKAGE

Nettoyage

- La fréquence de nettoyage de l'appareil dépend du niveau de poussière présent dans votre environnement et de votre utilisation.
- Trois heures avant de le nettoyer, videz l'eau du réservoir et laissez-le sécher pendant au moins trois heures.
- Avant de procéder au nettoyage de l'appareil, débranchez-le de la prise d'alimentation.
- Essuyez le boîtier avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de produits abrasifs ou de solvants.
- Essuyez la surface interne et le réservoir d'eau.
- Rincez-le soigneusement. Il est désormais prêt à être utilisé ou rangé.

Stockage prolongé

Nettoyez l'appareil (comme indiqué ci-dessus), séchez-le et placez-le dans un emballage de taille adaptée pour le stockage à l'intérieur. Conservez-le dans un endroit frais et sec, à une température inférieure à 40 °C. Les plages de température conseillées sont 10° – 25 °C (50° – 77 °F).

Important :

- *Ne mettez pas l'appareil ou le carburant dans un sac, une boîte ou tout autre contenant avant qu'il ne soit entièrement sec.*
- *Remplacez régulièrement l'eau du réservoir au moins une fois par semaine.*
- *Utilisez un chiffon doux pour nettoyer l'appareil. Ne laissez jamais l'appareil avec de l'essence, un liquide nettoyant pour vitre ou un solvant organique. Ne versez jamais de produits chimiques dans le réservoir d'eau. N'essayez pas l'intérieur de la centrale, uniquement sous plombage.*

Important :

- *Ne mettez pas vos doigts sur la camera interne de l'appareil en fonctionnement.*

REMPLACER LA CARTOUCHE

1. Débranchez l'appareil de la source d'alimentation électrique.
2. Faites glisser la poignée vers l'arrière.
3. Retirez le réservoir d'eau et le plateau.
4. Trouvez l'ancienne cartouche et la pince dentelée. Pincez-les ensemble et tirez-les vers le haut pour les retirer. Vous devez utiliser la pince dentelée pour la nouvelle cartouche ne sera pas encore sèche. Ne touchez pas la cartouche. Si vous la touchez, nettoyez-la continuellement de poussière jusqu'à ce que la cartouche soit positionnée au centre de l'appareil.
5. Placez la cartouche supérieur de sorte qu'il ajoute dans les fentes.
6. Appuyez la poignée et mettez-la sur sa position d'origine.
7. L'appareil est prêt à l'emploi.

Important :

- *La fonction de l'utilisation de la stockage, la durée de vie de la cartouche est de quatre à six mois.*
- *Une qualité d'eau médiocre réduit la longévité de la cartouche.*
- *Le remplacement régulier des éléments pour 3 à 4 ans peut prendre en potentiel d'éléments.*
- *Lorsque vous remplacez la cartouche, ne retirez aucune autre pièce que celles décrites dans ce guide produit.*

DÉPANNAGE

Problèmes	Causes possibles	Solutions
L'appareil ne s'allume pas	L'appareil n'est pas branché à la source d'alimentation	Branchez l'appareil
	L'appareil a été éteint via le bouton de commande	Maintenez appuyez le bouton d'alimentation
Le flux d'air ne s'active pas	Le niveau du flux d'air est réglé au minimum	Augmentez la puissance du ventilateur en appuyant sur le bouton de commande
	Le réservoir d'eau est vide	Remplissez le réservoir
	La cartouche est périmée	Remplacez la cartouche
	Le niveau d'humidité de la pièce dépasse 75 %	Aérez la pièce
Il y a de l'eau qui s'écoule de l'appareil	L'appareil a été déplacé	Essayez l'eau et sèchez-le avant de l'allumer
	L'appareil a été incliné	Positionnez-le sur une surface plane et horizontale
		Positionnez-le sur une surface plane et horizontale et laissez-le sécher avant d'allumer

Environnement optimal dans un environnement professionnel

La présence de ce symbole sur votre appareil confirme que vous ne devez pas le ranger au décharge ordinaire.

Conformément à la législation européenne, les équipements électriques et électroniques usagés doivent faire l'objet d'une collecte séparée des déchets ménagers.

Les particuliers des Etats membres de l'Union européenne peuvent déposer leurs équipements électriques et électroniques usagés dans des sites de recyclage ou de récupération dégrès. Pour plus d'informations sur la mise en place du tri sélectif des équipements électriques et électroniques usagés, l'acquéreur doit prendre contact avec les autorités locales de son lieu de l'achat d'un équipement neuf. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur local.

Environnement optimal dans un environnement professionnel

La présence de ce symbole sur le produit indique que ce dernier doit être mis au rebut conformément aux procédures locales en vigueur.

Conformément à la législation européenne, tout équipement électrique et électronique doit faire l'objet d'une collecte séparée au terme de sa durée de vie utile.

Avant toute mise au rebut, contactez votre revendeur local ou les représentants Evaporlait pour connaître les conditions de reprise.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité ci-dessous. Ce guide produit contient des informations qui vous aide l'application de manipuler des appareils électriques. Conservez ce guide produit à portée de main afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous vendez ou cédez cet appareil à une tierce personne, veillez à le transmettre avec le manuel d'utilisation. Le manuel d'utilisation fait partie intégrante du produit.

Explication des symboles utilisés

DANGER! Ce symbole et le mot « DANGER » signalent le plus grand danger. Le non-respect de ces consignes peut vous blesser ou vous exposer à des blessures graves, voire mortelles, si vous n'en tenez pas compte.

AVERTISSEMENT! Ce symbole et le mot « AVERTISSEMENT » signalent des informations importantes à respecter pour garantir une utilisation sans risque de ce produit et le sécurité de l'utilisateur.

AVERTISSEMENT! Ce symbole signale un risque d'électrocution. Le non-respect de ces consignes de sécurité peut vous exposer à un risque de blessures mortelles.

Ce symbole signale la présence d'informations supplémentaires sur le sujet.

DANGER!

Assurez-vous que l'appareil ne soit pas exposé à une source de chaleur directe (par exemple, radiateur). N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil. Ne placez pas l'appareil à proximité de matériaux inflammables et avec de l'eau ou des liquides corrosifs. N'utilisez pas l'appareil à proximité de gaz ou de liquides inflammables. Ne placez pas l'appareil à proximité d'un système de fluides, comme des vapeurs de solvants, de gaz, ou à proximité de l'appareil. Ne placez pas de sources incandescentes (bougies, cigarettes allumées, etc.) à proximité.

Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur, de sources de radio et de charges magnétiques (par exemple : télévision, enceintes, téléphones portables, etc.). Ne placez pas l'appareil à proximité d'un rideau susceptible de rétrécir lorsque l'appareil y est exposé. Ne placez pas de gros stockages (générer dans l'appareil. Evitez d'exposer l'appareil à des vibrations importantes. Ne placez pas l'appareil à proximité d'un système de gaz ou de liquides combustibles, de fluides et de sources volatils. En cas de fuite de gaz, ne touchez pas l'appareil et ne le débranchez pas. Ventilez immédiatement la pièce